Настройка синтеза речи для устройств AMBER CHECK на OC Android

Синтез речи требуется активировать для того, чтобы происходило озвучивание стоимости товара голосом при сканировании его ШК.

Для работы с синтезом речи на устройства AMBER CHECK предустановлено приложение **RHVoice** от Ольги Яковлевой (rhvoice.ru) и лаборатории RHVoice Lab (rhvoice.su).

Зап	стите г	триложение	RHVoice и	выберите	язык «Р	vсский»
S an,		ip in oncenne	11110100	bblocprine	//00///	,

»□ ⊃ + A ⊑				🗊 የ 🛡 🖹 11:34
RHVoice Языки				:
албанский				
английский (Соединенные Штаты)				
грузинский				
киргизский				
македонский				
португальский (Бразилия)				
русский				
татарский				
украинский				
эсперанто				
	\triangleleft	0		

Для использования синтеза речи на устройствах AMBER CHECK, мы рекомендуем использовать голосовой пакет «Aleksandr-HQ». Нажмите кнопку загрузить пакет в открывшемся окне.

₈ □ ⊃ ↔ A 💷			🔊 9 💎 🕅 11:38
RHVoice _{русский}			1
Aleksandr			
Aleksandr-hq			
Anna			▶ 🕹
Arina			
Artemiy			
Elena			
Evgeniy-Rus			
irina Mele-it			
WIKHall			
	\triangleleft	0	

После загрузки голосового пакета можно переходить к настройкам системы.

Для этого необходимо зайти в «Настройки» на Android-устройстве.

ψ C 0 ₆			题 🛛 🎔 🚊 11:16
÷	Настройк	и	
	*	Сеть и Интернет WI-FI, моб. сети, передача двиных, точка доступа	
	[aD	Подключенные устройства Bluetooth, трансляция	
		Приложения и уведомления Разрешения, приложения по умолчанию	
	Ð	Экран Обои, спящий режим, размер шрифта	
	4)	Звук Звук, вибрация, режим "Не беспокоить"	
	≡	Хранилище Используется 51 %, свободно 3,93 ГБ	
	۵	Местоположение и защита Блокировка экрана	
	8	Пользователи и аккаунты Текущий пользователь: Владелец	
	Ť	Спец. возможности Программы чтения с акрана, экран, элементы управления	
	0	Система Язык, время, резераное копирование и обновления	
		⊲ 0 □	

Далее выберите пункт «Специальные возможности».

• C D∉	A 🖪					题 ♀∶♥ 🗄 11:18
÷	Спец	. ВОЗМОЖНОСТИ				
		Кнопки регулировки громкости Сервис не выбран				
	5	Скачанные сераисы droidVNC-NG вКЛ.				
		Программы чтения с экрана Синтез речи				
		Экран Размер шрифта По умолчанию				
		Масштаб изображения на экране По умолчанию				
	Q	Увеличение изображения на экране Выключено				
		Инверсия цветов				()3
		Коррекция цвета Выключено				
			⊲	0		

Выберите «Синтез речи».

	. 🖳				N 9 1	夏 11:1
÷	Синтез речи					
	Синтезатор по умолчанию Pico TTS				٠	
	Язык Язык системы					
	Скорость речи					
	Тон					
	воспроиза	ЕСТИ		CEPOCK	Ть	
			_			
		4	0			

На вашем устройстве поддерживается синтез речи на русском языке при использовании предустановленного сервиса RHVoice

Для использования сервиса необходимо выбрать приложение RHVoice нажав на кнопку «Синтезатор по умолчанию»

,0 > 4	A 🖫				圐♥:♥☑ 11:2
÷	Синтезатор по умолчанию				
	O Pico TTS				
	RHVoice				
		4	0		

Вернувшись в «Настройки синтеза речи» нажать кнопку настроек приложения RHVoice (шестеренка справа).

				园 ♥,♥ ◎ 11:
÷	Синтез речи			
	Синтезатор по умолчанию RHVoice			٥
	Язык Язык системы			
	Скорость речи			
	Тон			
	воспроизвес	ти	СБРОСИТЬ	

В открывшемся окне, нажать кнопку языка «Русский». Далее можно настроить «Громкость речи» и «Скорость речи» по своему усмотрению.

°□ ⊃	Ψ Α 🖳			🔊 🕈 🕈 🕅	11:44
Наст	ройки				
	Голос по умолчанию Aleksandr-hq				
	Определение языка Автоматическое переключение языка				
	Английские слова Стараться правильно читать английские слова				
	Громкость речи				
	Скорость речи				
	Пользовательские словари				
	Добавить				
	Удалить				
		4	0		

На этом настройки Синтеза речи для устройств AMBER CHECK завершены.

Можно выйти из всех приложений